



# TYBOX 137+

vezeték nélküli, programozható digitális szobatermosztát





Tybox 137+



A Tybox tartalmaz egy vezeték nélküli szobatermosztát egységet és egy vevőegységet, melyek gyárilag párosítva vannak.

# Tartalomjegyzék

## Telepítés

1.	A szobatermosztát telepítése	. 3
	1.1 Elhelyezés	.3
	1.2 Felszerelés	3
2.	A vevőegység telepítése	. 4
	2.1 Elhelyezés	4
	2.2 Felszerelés/Csatlakoztatás	4
3.	Idő és dátum beállítása	.4
4.	A készülék konfigurálása (1. menü)	5
	Menu 1-02 A program időtartama	5
	Menu 1-03 Előfűtés aktiválása/deaktiválása	. 5
	Menu 1-04 A vevőegység relé nyitási mód kiválasztása	. 5
	Menu 1-08 A Komfort hőmérséklet szabályozása	. 5
	Menu 1-09 Anti-seize (letapadás elleni védelem) aktiválása/deaktiválása	6
	Menu 1-10 Tydom csatlakozás esetén a programozás típusának kiválasztása	6
5.	A készülék konfigurálása (2. menü)	. 7
	Menu 2-01 A beállítások zárolása vagy feloldása	7
	Menu 2-02 A mért hőmérséklet korrigálása	. 7
	Menu 2-04 Megjelenített hőmérséklet AUTO módban (beállított vagy helyiség)	.7
	Menu 2-05 12h/24h időformátum	. 7
	Menu 2-06 Automatikusnyári/téliátállás	.8
	Menu 2-07 Napok a kazán/hőszivattyú karbantartási emlékeztetőjéig	8
	Menu 2-08 Időalapú vezérlés	8
	Menu 2-II Hiszterézis beállítása (ha 2-08 = tor)	.8
	Menu 2-1/ A kazán/hőszívattyú územóraszámláló visszaállítása	9
6.	Tydom alkalmazáshoz társítás	9
7.	Társítás ajtó/ablak mágneses érintkezőhöz	9
8.	Társítás telefonos jeladóval	9

9.	Társítás jeltovábbítóval	10
10.	Gyári visszaállítás	10
11.	Telepítési segítség	11
	ll.l Kapcsolat törlése / újracsatlakoztatása a szobatermosztát és a vevőegység között	11
	11.2 Kapcsolatok eltávolítása a vevőegységről	12
	11.3 Jelerősség teszt	12
12.	Műszaki jellemzők	13

## Felhasználás

1. Leírás	14
2. Automatikus üzemmód (AUTO)	14
3. Felülírás	15
4. Információ gomb	15
5. Idő beállítása	16
6. A hőmérséklet beállítása	16
7. Aktuális nap	17
7.1 Gyors programozás	17
7.2 Program testreszabása	17
7.3 A program ellenőrzése	18
7.4 Visszatérés az eredeti programhoz	18
8. Kézi üzemmód	19
9. Távollét üzemmód	19
10. Kikapcsolt mód	19
11. Előfűtés funkció	20
12. Nyitott ablak érzékelése	20
13. Működés a Tydom alkalmazással	20
13.1 Programozás a Tydom alkalmazáson keresztül (menü 1-10 = 1)	20
13.2 Programozás Tyboxon keresztül (menü 1 - 10 = 0)	20
14 Hibaelhárítás	21
1/1 A vevőegység LED jej jelentése	21 21
14.1 A vevoegyseg LED-jei jeientese	∠ı 21
17.2 A scovater most at jetzeset	∠ı 22
14 4 Gyakran ismételt kérdések (GYIK)	22

# **TELEPÍTÉS**

#### 1. A szobatermosztát telepítése

## 1.1 Elhelyezés

A termosztátot falra lehet szerelni vagy egy bútordarabra lehet helyezni abban a helyiségben, ahonnan a hőmérsékletet szabályozni szeretnék. Ajánlott kb. 1,5 m magasságban, távol minden hőforrástól (kandalló, közvetlen napfény stb.) vagy huzattól (ablak, ajtó stb.).

FONTOS: Ne szerelje a termosztátot a kültérrel érintkező falra vagy fűtetlen helyiségre (pl. garázs stb.).

## **1.2** Felszerelés



1 Válassza le a dobozt a talapzatáról.

**2** Helyezze bele az elemeket.

FIGYELMEZTETÉS: győződjön meg róla, hogy az elemeket a megfelelő irányba helyezte be, és hogy azok a megfelelő típusúak (nem lítium elemek).

**3** Válassza ki a kapcsolóval a program típusát: heti (A) vagy napi (B).

4 Rögzítse az adót a megfelelő csavarokkal a falra szerelhető tartóhoz, vagy a mellékelt állvány segítségével helyezze sík (nem fémes) felületre.

56 Zárja vissza és rögzítse a dobozt.



2 3 A PROG x 7 PROG x 1 ß Falra szerelés 4









5

## 2. A vevőegység telepítése

## 2.1 Elhelyezés

A vevőegységet legalább 20 cm-re kell felszerelni minden fémfelülettől (pl. a kazántól) és kb. 1,50 m magasságban a talajtól, hogy optimális legyen a rádiókapcsolat az adóval..

## 2.2 Felszerelés/Csatlakoztatás

Elő lépésben kapcsolja ki a berendezés áramellátását.

2 A vevőegység megfelelő csavarokkal vagy (mellékelt) ragasztóval rögzíthető.

3 A kábelezésnél tartsa be a kábelezési színkódokat. Kék: Nulla Barna: Fázis Fekete és szürke: Vezérlés a hőtermelő felé (kazán vagy hőszivattyú).

4 Miután csatlakoztatta a vevőt, kapcsolja be a berendezés áramellátását.

A Tybox egy X3D rádióadóból és egy vevőből áll, amelyek előre össze vannak kapcsolva.

Ennek a vezérlőberendezésnek a tápkábele nem cserélhető; ha a kábel megsérül, a készüléket meg kell semmisíteni.

## 3. Idő és dátum beállítása





Ha a képernyőn az "OFF" felirat jelenik meg, akkor a termék csatlakozik a Tydom alkalmazáshoz (1-10 menü = 1). A dátum és az idő adatai már nem jelennek meg a termosztát képernyőjén. **FIGYELMEZTETÉS:** a fűtés ebben az állásban fagyvédelemre van állítva.





OFF

0000

2

3





## 4. A készülék konfigurálása (1. menü)



 Fordítsa el a tekerőgombot (), majd tartsa lenyomva az i gombot 5 másodpercig (2).  3 Nyomja meg az 1-es gombot
 A különböző beállítások módosításához nyomja meg a + / - gombokat (4).
 Nyomja meg az OK gombot a módosítás megerősítéséhez (5). A kilépéshez fordítsa el a tekerőgombot.

## Menu 1-02 A program időtartama

A programozást óránként, félóránként vagy negyedóránként állíthatja be. Alapértelmezett beállítás: 1 óra.

	60 min.
	30 min.
2	15 min.

Menu 1-02 nem jelenik meg, ha a Tybox a Tydom alkalmazással van összekapcsolva (menu 1-10 = 1).

### Menu 1-03 Előfűtés aktiválása/deaktiválása

Az előmelegítés azt jelenti, hogy a kívánt Komfort hőmérsékletet élvezheti a tervezett időpontban (lásd: "Előfűtés funkció" ).

Alapértelmezett beállítás: Előfűtés ki.

۵	Pre-heat off
{	Pre-heat on

Menu 1-03 nem jelenik meg ha a Tybox a Tydom alkalmazással van összekapcsolva (menu 1-10 = 1). - ha a Komfort hőmérsékletet az egyes radiátorok szabályozzák (menu 1-08 = 1).

### Menu 1-04 A vevőegység relé nyitási mód kiválasztása

A Tybox lehetővé teszi, hogy kiválaszthassa, hogy a relé melyik irányba nyíljon, hogy minden felhasználási esetnek megfeleljen. Alapértelmezett beállítás: Nyitott relé.

	The relay is normally open			
1	The relay is normally closed			

### Menu 1-08 A komfort hőmérséklet szabályozása

A termosztatikus szelepekkel ellátott melegvízmelegítők esetében a Komfort hőmérsékletet az egyes radiátorokon lévő termosztát beállításával lehet biztosítani.

AUTO üzemmódban a készülék a Komfort időszakok alatt a "Conf" feliratot fogja mutatni, és állandó fűtésre lesz állítva. Csak az Éjszakai és a Fagyvédelmi hőmérsékletet szabályozza a Tybox.

Alapértelmezett beállítás: A komfort hőmérsékletet a Tybox szabályozza.

۵	Comfort temperature controlled by Tybox
{	Comfort temperature controlled by each radiator

Menu 1-08 nem jelenik meg ha a Tybox a Tydom alkalmazással van összekapcsolva. (menu 1-10 = 1). - ha az előmelegítés be van kapcsolva (1-03 = 1). Az 1. lehetőség kikapcsolja az előmelegítést (1-03 = 0). Ebben az esetben, menu 1-03 már nem jelenik meg.

## Menu 1-09 Anti-seize (letapadás elleni védelem) aktiválása/deaktiválása

Anti-seize-t használva a fűtési időszakon kívül a keringető/kazán/hőszivattyú rendszeres indítása válik lehetővé (5 perc/hét). Alapértelmezett beállítás: Anti-seize ki.

	Anti-seize off
1	Anti-seize on

### Menu 1-10 Tydom csatlakozás esetén a programozás típusának kiválasztása

Ez a menü csak akkor érhető el, ha a Tybox egy Tydom smart home átjáróval van összekapcsolva. Alapértelmezett beállítás: Programozás a Tydom alkalmazáson keresztül.

	Programming via the Tybox
l	Programming via the Tydom app

- Ha a "Programming via the Tybox" lehetőséget választja, győződjön meg róla, hogy nincs elmentett program a Tydom alkalmazásban.

- Ha a "Programming via the Tydom app" lehetőséget választja, a Tyboxnak **AUTO** üzemmódban kell lennie ahhoz, hogy a Tydom alkalmazás időzítése alapján működjön.

## 5. A készülék konfigurálása (2. menü)



 Fordítsa el a tekerőgombot (), majd tartsa lenyomva az i gombot 5 másodpercig (2).  Nyomja meg a 2-es gombot
 A különböző beállítások módosításához nyomja meg a +/ - gombokat (4).
 Nyomja meg az OK gombot a módosítás megerősítéséhez (5). A kilépéshez fordítsa el a tekerőgombot.

5°C és

értékre

## Menu 2-01 A beállítások zárolása vagy feloldása

Ez a menü lehetővé teszi a beállítások, például a programozás vagy a beállított hőmérséklet módosításának engedélyezését vagy zárolását. A zárolás csak a Tyboxon keresztül megadott beállításokra vonatkozik. Alapértelmezett beállítás: Módosítások engedélyezettek.

	Changes allowed			Kézi és Komfort üzemmódban a beállítás 22°C között korlátozott.
{	No changes to the programme. Adjusting setpoint temperature settings.		•••	Az Ejszakai beállítás 5°C és 19°C között korlátozott. A Fagyvédelmi beállítás 5 és 11°C között:
				korlátozódik

## Menu 2-02 A mért hőmérséklet korrigálása

Ez a menü a megjelenített és a mért hőmérséklet között észlelt eltérés korrigálására szolgál. Példa: Ha a készülék által megjelenített hőmérséklet 19°C, a mért hőmérséklet pedig 20°C, akkor állítsa át +1°C-ra, majd erősítse meg az OK gomb megnyomásával.

Alapértelmezett beállítás: 0°C.

-5°C és 5°C között, 0,1°C-os lépésekben állítható. A beállítás megváltoztatásához a készüléknek előtte legalább 2 órán keresztül működnie kell.

## Menu 2-04 Megjelenített hőmérséklet AUTO módban (beállított vagy helyiség)

Alapértelmezett beállítás: a beállított hőmérséklet megjelenítése.

Displays setpoint temperature
Displays room temperature

## Menu 2-05 12h/24h időformátum

Alapértelmezett beállítás: 24h.

24 h
12 h

Normál használat esetén nyomja meg az i gombot az egyik vagy a másik hőmérsékleti érték ellenőrzéséhez.

A 2-05 menü nem jelenik meg, ha a Tybox a Tydom alkalmazással van összekapcsolva (menu 1-10 = 1).

## Menu 2-06 Automatikus nyári/téli átállás

Alapértelmezett beállítás: Automatikus átállás.

No automatic changeover	
Automatic changeover	

## A 2-06 menü nem jelenik meg, ha a Tybox a Tydom alkalmazással van összekapcsolva (menu 1-10 = 1).

## Menu 2-07 Napok a kazán/hőszivattyú karbantartási emlékeztetőjéig

Minden szerviz után újra kell állítani.

Alapértelmezett beállítás: "---" (funkció kikapcsolva).

Adjustable "---" (function off) or from 1 to 365 days

Ha nem kívánja használni ezt a funkciót, hagyja a beállítást a "---" értéken.

## Menu 2-08 Időalapú vezérlés

Az ellenőrzés minősége olyan paraméterektől függ, mint az épület szigetelése, a radiátorok száma vagy a padlóburkolat típusa. A következő táblázat "Tippek" oszlopa segít kiválasztani a beállításoknak megfelelő beállítást. Alapértelmezett beállítás: 15 perc.

	Vezérlési idő	Hőleadó típusa	Hőtermelő típusa	Tippek
45	15 minutes <sup>(2)</sup>	Radiátor	Kazán/hőszivattyú <sup>(1)</sup>	<b>PID</b> A fűtőkészülék túl gyakori indítása elkerülése
30	30 minutes <sup>(2)</sup>	Radiátor Padlófűtés	Kazán/hőszivattyú <sup>(۱)</sup>	érdekében növelje a vezérlési időt.
45	45 minutes <sup>(2)</sup>	Padlófűtés	Kazán/hőszivattyú <sup>(۱)</sup>	<b>PID</b> Nagy hőmérsékletkülönbség észlelése esetén
60	60 minutes <sup>(2)</sup>	Padlófűtés	Hőszivattyú <sup>(1)</sup>	csökkentse a vezérlési időt.
tor	On-off (Immergas által ajánlott)	Radiátor Padlófűtés	Kazán/hőszivattyú <sup>(1)</sup>	Csak akkor ajánlott, ha a <b>PID</b> -szabályozás nem kielégítő. Ajánlott hiszterézis érték: 0,4 és 1 között.
		Egyéb hőleadó (pl: fan-coil)	Kazán/hőszivattyú ⑴	Hiszterézis érték: kövesse a gyártó által ajánlott értéket.

(1) A vezérlés rövid ciklus elleni védelemmel van ellátva, amely meggátolja az indítási vagy leállítási kéréseket, ha azok túl rövidek. A rövid ciklus elleni védelem időtartama a kiválasztott időalap 10%-a (pl.: ha az időalap 30 percre van beállítva, a rövid ciklus elleni védelem 3 perc, azaz a termosztát nem fogad el 3 percnél rövidebb indítási vagy leállítási kéréseket).

(2) PID - időalapú vezérlés.

## Menu 2-11 Hiszterézis beállítása (ha 2-08 = tor)

Alapértelmezett beállítás: 0,4°C.

0,2°C és 2°C között, 0,1°C-os lépésekben állítható.

Példa:

Beállítási érték 20°C. Hiszterézis 0,4°C. Fűtéskérés, ha a mért T° <19,8°C. A fűtés leáll, ha a mért T°> 20,2°C.

## Menu 2-17 A kazán/hőszivattyú üzemóraszámláló visszaállítása

Alapértelmezett beállítás: Nem.

	No
{	Yes

A visszaállítás után a 2-17 menü automatikusan visszavált 0-ra..

## 6. Tydom alkalmazáshoz társítás

### Jelenleg nem elérhető funkció!

Nyissa meg a Tydom alkalmazást okostelefonján vagy táblagépén, majd válassza ki:

Settings -> My devices -> Add device -> Heating -> Hydraulic -> Tybox 137+ (RF6000 +)

A Tydom alkalmazással való társítás után a Tybox automatikusan aktiválja a Tydomon keresztül történő programozást

(1-10 menü = 1), és megszünteti a hozzáférést az 1-02, 1-03, 1-08, 2-05 és 2-06 menükhöz.

A Tydom alkalmazáson keresztül aktiválhatja az előfűtés funkciót, ha használni kívánja (lásd § Előfűtés funkció).

### FONTOS:

Ahhoz, hogy a Tydom időprogramozás működjön, a Tyboxot "AUTO" állásba kell állítani.

További információért olvassa el a § "Működés a Tydom alkalmazással" fejezetet.

## 7. Társítás ajtó/ablak mágneses érintkezőhöz

Az ajtó/ablak mágneses érintkezővel való összekapcsolás azt jelenti, hogy a fűtés fagyvédelemre kapcsol, ha egy ablakot kinyitnak (több mint 10 másodpercre).



Nyomja meg a vevőgombot
 másodpercig, amíg a piros
 LED villogni nem kezd.



**2** Nyomja meg röviden az érzékelő gombot.



**3** Győződjön meg róla, hogy a vevőegység LED-je már nem villog.

## 8. Társítás telefonos jeladóval



Nyomja meg a vevőgombot
 másodpercig, amíg a piros
 LED villogni nem kezd.



Az adó főmenüjében koppintson a #400-as gombra, majd az 1-es gombra: az adó bemondja

"Konfiguráció folyamatban…", és jelzi a csatlakoztatott vevőkészülékek számát.



**3** Győződjön meg róla, hogy a vevőegység LED-je már nem villog.

9

## 9. Társítás jeltovábbítóval

Ha a rádiójel gyenge, és az adót nem lehet közelebb vinni a vevőhöz, akkor egy X3D átjátszót (booster) adhat a berendezéshez (példa: ERX 2000).



## 10. Gyári visszaállítás

Az egyes menükben visszaállíthatók az alapértelmezett gyári beállítások.



5 másodpercig (**2**).

gombot 5 másodpercig.

**5** A kilépéshez fordítsa el a tekerőgombot.

## 11. Telepítési segítség

### 11.1 Kapcsolat törlése / újracsatlakoztatása a szobatermosztát és a vevőegység között

Meghibásodás esetén előfordulhat, hogy fel kell oldania egy termék párosítását és/vagy újra kell társítania egy újat.

### Az adó és a vevőegység párosításának feloldása



### Az adó és a vevőegység újracsatlakoztatása



Győződjön meg róla, hogy a zöld LED villogások száma egyes sorozatban villog. Ha a fény nem egyes sorozatban villog, akkor a vevő párosítása nem lehetséges az adóval. Válassza ki a villogások számát a gomb megnyomását követően: l villanás -> Nyomja meg -> 2 villanás -> Nyomja meg -> 3 villanás -> Nyomja meg -> l villanás...



 Nyomja meg a vevőegység gombját 3 másodpercig, amíg a piros LED villogni nem kezd, majd engedje el.

 Fordítsa el a tekerőgombot (<sup>1</sup>/<sub>2</sub>), majd tartsa lenyomva az i gombot
 5 másodpercig (<sup>3</sup>/<sub>2</sub>).

- A kijelzőn megjelenik a rAd 0.
- **5** Röviden nyomja meg az **i** gombot.
- **6** A "0" villog, majd megjelenik az "1". A vevőegység LED-je nem villog tovább.

7 A kilépéshez fordítsa el a

tekerőgombot.

### 11.2 Kapcsolatok eltávolítása a vevőegységről

Tartsa lenyomva a gombot, hogy eltávolítsa a rádiótársításokat a vevőegységről.



(A): A piros LED 3 másodperc múlva villog. A vevőegység párosítási üzemmódban van.

(B): Ha továbbra is lenyomva tartja a gombot, a piros LED 10 másodperc után gyorsan villogni kezd. A vevőkészülék arra vár, hogy megszüntesse a társítást egy nyitóérzékelővel vagy egy erősítővel (ellenőrizze a párosítást megszüntetni kívánt eszközön).

(C) : Ha továbbra is nyomva tartja a gombot, a piros LED 20 másodperc múlva kialszik. A vevőkészülékkel való minden társítás mostantól megszűnik.

D : Ha továbbra is nyomva tartja a gombot 30 másodpercig, a LED 3-szor villog. A vevőegység teljesen visszaáll a gyári beállításokra.

### 11.3 Jelerősség teszt

Ez az üzemmód segít az adó és a vevő közötti rádióminőség ellenőrzésében.



 Fordítsa el a tekerőgombot (), majd tartsa lenyomva az i gombot 5 másodpercig (2).

3 Nyomja meg egyszer röviden az R gombot. A kijelzőn megjelenik az rAd.



4 Nyomja meg az OK gombot 3 másodpercig, amíg a kijelzőn megjelenik a "tESt".

6 A szám az átviteli minőség százalékos arányát mutatja:

< 30	Gyenge
30-tól 60-ig	OK
> 60	Jó

Ha a szám túl alacsony, helyezze az adót közelebb a vevőhöz, vagy adjon hozzá egy erősítőt (booster) a berendezéshez.



6 A kilépéshez fordítsa el a tekerőgombot.

## 12. Műszaki jellemzők

#### Adókészülék

- Tápellátás 2 elemmel:

- LR03-AAA: 2x1,5V alkáli elemek
- III. osztályú szigetelés
- X3D átviteli frekvencia: 868,7 MHz és 869,2 MHz között.
- Maximális vezeték nélküli teljesítmény < 10 mW
- II. kategóriájú vevő
- Vezeték nélküli távvezérlő eszköz
- Vezeték nélküli hatótávolság 300 méter kültéren, a kapcsolt berendezés függvényében változik (a hatótávolság a beállítási körülményektől és az elektromágneses környezettől függően változhat).
- Falra szerelhető vagy asztali állványra szerelhető egység
- Méretek: 80 x 103 x 25 mm
- Védelmi besorolás: IP 30
- Telepítés normál szennyezettségű környezetbe
- Tárolási hőmérséklet: -10°C /+70°C
- Üzemi hőmérséklet: -10°C/+40°C

#### RF 6000+ vevőegység

- Tápellátás 230 V ~, 50 Hz
- Fogyasztás: 0.8 W
- II. osztályú szigetelés
- Érintkező kimenet max. 5 A, 230 V  $\sim$
- Kábelhossz: 1,25 m
- 1.C típusú automatizált működés
- Méretek: 54 x 102 x 20 mm
- X3D átviteli frekvencia: 868,7 MHz és 869,2 MHz között
- Maximális vezeték nélküli teljesítmény < 10 mW
- II. kategóriájú vevő
- Vezeték nélküli távvezérlő eszköz

- Vezeték nélküli hatótávolság 300 méter kültéren, a kapcsolt berendezéstől függően változik (a hatótávolság a beállítási körülményektől és az elektromágneses környezettől függően változhat).

- Védelmi besorolás: IP 44
- Tárolási hőmérséklet: -10°C /+70°C
- Üzemi hőmérséklet: -10°C/+40°C
- Névleges impulzusfeszültség: 2,500V

## Felhasználás

l. Leírás



## 2. Automatikus üzemmód (AUTO)

A tekerőgomb segítségével válassza ki az AUTO állást.



- Az Ön termosztátja a 2 programtípus egyikét követi:
- Programozás a Tyboxon keresztül.
- Programozás a Tydom alkalmazáson keresztül (menü 1-10 = 1).

A készülék a telepítés során elvégzett konfigurációtól függően folyamatosan a beállított hőmérsékletet vagy a helyiséghőmérsékletet (2-04-es menü) mutatja.

Ha a beprogramozott Éjszakai időszakban van, és a szimbólum 🔆 villog, és a Komfort beállítási pont jelenik meg, ez azért van, mert az előfűtés folyamatban van (lásd § Előfűtés funkció).

## 3. Feülírás

AUTO üzemmódban a felülbírálással módosíthatja a beállított hőmérsékletet a következő programozott időpontig.

Programozás típusa	Felülírás típusa	Működési mód	
Programozás a Tyboxon keresztül	Komfort vagy Éjszakai	Példa: 15:30 van, és a beállított idő (17:00) előtt szeretne Komfort üzemmódba váltani. <sup>0</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup>	
Programozás a Tydom alkalmazáson keresztül (1-10 menü = 1)	Beállított hőmérséklet	<ul> <li>I Nyomja meg az OK gombot.</li> <li>A felülírás a Tydom alkalmazás programjának következő módosításakor törlődik.</li> </ul>	

## 4. Információ gomb

AUTO, Manuális vagy kikapcsolt üzemmódban az **i** gomb egymást követő megnyomásával:

megtudja a helyiséghőmérsékletet vagy a beállított hőmérsékletet (a telepítés során történt konfigurációtól függően (2-04 menü),
megjeleníti a kazán/hőszivattyú üzemóraszámlálóját, valamint a karbantartásig hátralévő napok számát (ha ez a beállítás be van kapcsolva, 2-07 menü),

Ennek a képernyőnek a megtekintése átmenetileg megszünteti a szimbólum megjelenítését a karbantartás esedékességéig. - az esetleges hibák megjelenítése (lásd az "Az elemek cseréje" című fejezetet).



## 5. Idő beállítása



Fordítsa a tekerőgombot (4).

\*

**OFF** 

() (1) (1) AUTO (1) PROS (

- 2-> 6 Állítsa be a napot, hónapot, évet a + / segítségével.
- **7** Megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.
- 8 -> 10 Állítsa be az órát, perceket a + / segítségével.
- 1 Megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.
- 12 A kilépéshez fordítsa el a tekerőgombot.

Ha a képernyőn az "OFF" felirat jelenik meg, akkor a termék csatlakozik a Tydom alkalmazáshoz (1-10 menü = 1). A dátum és az idő adatai már nem jelennek meg a termosztát képernyőjén. FIGYELMEZTETÉS: ebben a helyzetben a fűtés fagyvédelemre van állítva.

## 6. A hőmérséklet beállítása

- Ha a termék csatlakozik a Tydom alkalmazáshoz (1-10 menü = 1), akkor csak a fagyvédelmi hőmérsékletet állíthatja be.
- Ha a Komfort hőmérsékletet minden egyes radiátor szabályozza (1-08 menü = 1), akkor csak az Éjszakai és a Fagyvédelmi hőmérsékletet lehet beállítani.
- A hőmérséklet-beállítások korlátozhatók (2-01 menü = 1).

beállításhoz.



## 7. Aktuális nap

Heti (PROGx7) vagy napi (PROGx1) programozást választhat. A készülék hátoldalán található kapcsolóval választhat. A programozás egyórás, 30 perces vagy 15 perces lépésekben végezhető (1-02-es menü).

A programozásnak két szakasza:

## **1** Gyors programozás:

Válasszon a rendelkezésre álló előre beállított programok közül (P1 -> P5) és alkalmazza azt (lásd a táblázatot).

A napi programok (PROG x1) esetében csak a P1 és P5 áll rendelkezésre.

### **2** Program testreszabása:

Egy napra alkalmazott programprofil testreszabása a preferenciák alapján.

> Ha a képernyőn megjelenik OFF "OFF", a termék csatlakozik a Tydom alkalmazáshoz U D & AUTO C PROS |  $(1-10 \text{ men}\ddot{u} = 1).$

A Tyboxból nem lehet programozni FIGYELMEZTETÉS: ebben a helyzetben a fűtés Fagyvédelemre van állítva.

## 7.1 Gyors programozás







0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.00 8.00

×

7.00 8.00

×

PE

00:00

7.00

7.00

12.00

14.00

×

×

.

17.00

17.00

**P1** 

**P2** 

**P3** 

**P4** 

**P5** 

1 Fordítsa a tekerőgombot PROG.

2 Válassza ki az alkalmazandó előprogramozást (lásd a táblázatot) a + / - gomb egymás utáni megnyomásával.



**3** Megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.

4 A kilépéshez fordítsa el a tekerőgombot.

## 7.2 Program testreszabása

## Napi program beállítása (PROG x1)



PS PS PS PS 06:00 08:00 25:00 6 <u>ش</u> () Ô 1 Fordítsa a tekerőgombot PROG. 2 Nyomja meg a + / - gombot a módosítandó program kiválasztásához (P1 vagy P5). EXIT **3** Erősítse meg az OK gomb megnyomásával. A gomb megnyomásával ellenőrizheti A programprofil villog. 4 Készítse el a programját. A J gomb

megnyomásával az Éjszakai a 🍬 gomb megnyomásával pedig a Komfort hőmérséklethez tartozó időszakot tudja megadni.

programját (lásd A program ellenőrzése fejezetet). **5** Megerősítéshez nyomja meg az OK gombot. 6 A kilépéshez fordítsa el a tekerőgombot.



)

)

)

)

Hétfő -> Péntek +

Szombat, Vasárnap

Hétfő, Kedd,

Csütörtök, Péntek

Szerda, Szombat,

Vasárnap

Hétfő -> Vasárnap

L

1

V

23.00

23.00

23.00

23.00

\*





## 7.3 A program ellenőrzése



Ha a program módosítása megtörtént, ellenőrizheti azt a gomb be egymás utáni megnyomásával.



Ha ez megfelel, erősítse meg az OK gomb megnyomásával, és lépjen a következő napra (ha PROGx7).



A kilépéshez fordítsa el a tekerőgombot.

## 7.4 Visszatérés az eredeti programhoz

Állítsa vissza a gyári programokat.



## 8. Kézi üzemmód



Távollét üzemmód

Ez az üzemmód állandó hőmérséklet (5 és 30°C között) beállítására szolgál. Ez a beállítás korlátozható (2-01 menü = 1). Ebben az üzemmódban minden programozás figyelmen kívül marad (Tybox és Tydom app), így a kézzel indított parancsokat (Tydom) és a hangasszisztens parancsokat is. 1 Fordítsa el a tekerőgombot. A "Kézi üzemmód" beállított hőmérséklet villog.

**2 3** Nyomja meg a + / - gombot a beállításhoz, majd az OK gombot a megerősítéshez. A kilépéshez fordítsa el a tekerőgombot.

## S 20 D 21 L 22 M 23 M 24 J 25 V 26 S 27 D 28 L 29 î`ì**⊁→** \* Ô **☆+**★

9.

Ez az üzemmód Fagyvédelmi üzemmódra állítja a fűtést, ha Ön több napig távol van. A Fagyvédelmi beállítási pont állítható (lásd "A hőmérséklet beállítása").



**2**-> **4** Állítsa be a visszatérési dátumot a + / - gombokkal, majd erősítse meg az OK gomb megnyomásával (5). A visszaszámlálás megkezdődik.

6 A visszaszámlálás végén, 0h00-nál visszatér a kezdeti üzemmódba (AUTO vagy kézi).

- Az aktuális 🛍 üzemmód módosításához nyomja meg az OK gombot. - A törléshez használja a tekerőgombot. - A visszatérési dátum beállítása nem érhető el, ha a Tydom alkalmazásban a programozás aktív (1-10 menü = 1).

## 10. Kikapcsolt mód



Ebben az üzemmódban kikapcsolja a fűtési rendszert. Fordítsa el a tekerőgombot. (')

Ebben az üzemmódban a termosztát csak a szobahőmérsékletet mutatja.

## 11. Előfűtés funkció

Amikor AUTO üzemmódban az Éjszakai hőmérsékletről a Komfort hőmérsékletre vált, a termosztát előre jelzi a hőmérséklet emelkedését, hogy a tervezett időpontban elérje a megfelelő hőmérsékletet.

Példa (lásd a képen): Reggel 6:30, Éjszakai időszak, jelenleg Előfűtés, hogy 8:00-ra elérje a 20°C-os hőmérsékletet. Az előfűtés funkció sebessége és pontossága a használt fűtőtest típusától és annak fűtési tehetetlenségétől függ. Az előfűtés funkciót azon a készüléken kell aktiválni, amelyen az időzített fűtést használni kívánja.



- 20° vagy a Tybox adóval (1-03 menü = 1). A folyamatban lévő előmelegítést a villogó ∳ szimbólum és a
  - Komfort jelzés jelzi.

vagy közvetlenül a Tydom alkalmazásban (beállítások menü).
 Ebben az esetben az előfűtés funkció már nem jelenik meg a Tybox képernyőn (1-10 menü = 1).

## 12. Nyitott ablak érzékelése



Ön egy nyitásérzékelőt kapcsolt a berendezéséhez. Ha nyitott ablak van, a képernyőn a 🗍 szimbólum jelenik meg a Kikapcsolt, a Távollét, a Kézi és az AUTO üzemmódban.

A fűtés 10 másodpercen belül Fagyvédelemre kapcsol (kivéve a Kikapcsolt üzemmódot).

## 13. Működés a Tydom alkalmazással

### Jelenleg nem elérhető funkció!

## 13.1 Programozás a Tydom alkalmazáson keresztül (menü 1-10 = 1).

Bizonyos funkciók már nem lesznek elérhetők a Tyboxon.

Funkciók	A Tydom alkalmazáson keresztül	A Tyboxon
Aktuális nap	Igen	Nem elérhető(*)
A hőmérséklet beállítása	Igen (az alkalmazásban programozott hőmérsékletek: különleges események, felülírások, parancsok)	csak Fagyvédelem aktív
Idő és dátum beállítása	Automatikus beállítás	Nem elérhető <sup>(*)</sup>
Előfűtés funkció	Igen	Nem elérhető
Távollét üzemmód	Igen	Elérhető üzemmód, de a visszatérési dátum beállítása nélkül

(\*): A Tybox képernyőjén megjelenik a "OFF".

## 13.2 Programozás Tyboxon keresztül (menü 1 - 10 = 0).

### Minden funkció elérhető a Tyboxon.

A Tydom alkalmazáson keresztül csak a felülírások, a távollét és a kikapcsolási módok vezérelhetők.

Funkciók	A Tyboxon	A Tydom alkalmazáson keresztül
Aktuális nap		
A hőmérséklet beállítása		Vezérli a felülírást, a távollét és a
Idő és dátum beállítása	Mindon funkció	kikapcsolási módokat. Győződjön meg róla, hogy a Tydom alkalmazásban nincs időprogram.
Előfűtés funkció	Minden lunkcio	
Távollét üzemmód		
Kikapcsolt üzemmód		



## 14. Hibaelhárítás

## 14.1 A vevőegység LED-jei jelentése

A jel típusa	Diagnózis/Megoldások
A <b>ZÖLD</b> lámpa folyamatosan világít	A tápellátás be van kapcsolva.
A <b>PIROS</b> lámpa folyamatosan világít	A relé zárva van. A vevőegység fűtést kér.
A <b>PIROS</b> lámpa lassan villog	A vevőegység társítási üzemmódban van, készen áll az összekapcsolásra. Kérjük, olvassa el a "Tydom alkalmazáshoz társítás", a "Társítás ajtó/ablak mágneses érintkezőhöz" és a "Kapcsolat törlése/újracsatlakoztatása a szobatermosztát és a vevőegység között" fejezeteket.
A <b>ZÖLD</b> lámpa villog	A vevőegység nincs összekapcsolva. Mielőtt társítja, győződjön meg róla, hogy "1 villanás" módban van. Kérjük, olvassa el a "Kapcsolat törlése/újracsatlakoztatása a szobatermosztát és a vevőegység között" című fejezetet.
Mindkét LED egyszerre villog.	1 órán keresztül nem érkezett jel az adótól. A vevőkészülék <b>biztonságos üzemmódban (*)</b> működik. Kapcsolja be az adót egy gomb megnyomásával vagy a tekerőgomb elforgatásával. Megjelenik a gördülő kijelző. Ha a probléma továbbra is fennáll, győződjön meg arról, hogy az adó nincs túl messze, és hogy megfelelően követte a telepítési/elhelyezési utasításokat.

### (\*) Működés biztonságos üzemmódban:

- Biztonságos üzemmódba kapcsoláskor, ha a vevőkészülék vezérlése ki volt kapcsolva, akkor kikapcsolva marad, ellenkező esetben vészhelyzeti fagyvédelemre vált.

- Ebben az üzemmódban a gomb megnyomásával engedélyezhető a kézi felülbírálat.

3 vezérlési típus áll rendelkezésre, amelyeket a villogó LED-ek jeleznek:

- 1 villanás: Ki,
- 2 villanás: Vészhelyzeti Fagyvédelem (fűtés az idő 15%-ában),
- 3 villanás: Vészhelyzeti Komfort (fűtés az idő 75%-ában), 24 órás időzítő.

A vezérlési típusok között a gomb rövid megnyomásával lehet váltani.

### 14.2 A szobatermosztát jelzései

### - A képernyőn görgetés 🔲 🗖 🗖 🗍 jelenik meg.

Ön most kapcsolta be a Tyboxot, kérjük, várjon.

Ha a görgetés 5 másodpercnél tovább tart, ellenőrizze, hogy a vevőegység be van-e kapcsolva, vagy nincs-e túl messze az adóegységtől (rádiós hatótávolság).

- A képernyőn a következő hibák jelennek meg:

dEF9 és dEF13 esetén a **(O)** szimbólum jelenik meg.

A hibák az i gomb megnyomásával vagy az adó bekapcsolása után tekinthetők meg.

Hiba típusa	Diagnózis	Megoldás
dEF 00	Az Ön Tybox adója nincs összekapcsolva egy	Kapcsolja össze az adót egy fűtési vevővel.
	futësi vevovel.	Kérjük, olvassa el a "Kapcsolat törlése/újracsatlakoztatása a szobatermosztát és a vevőegység között" című fejezetet.
dEF 09	Egyszeri rádióhiba rádiójelzés közben (bekapcsolás, parancs küldése).	Az adó következő bekapcsolásakor eltűnik, ha a rádiókapcsolat ismét működik.

0000

	A rádióhiba már több mint egy órája jelentkezik.	
	- A vevőegység meghibásodott, vagy nem kap áramot.	- Ellenőrizze a vevőegység tápellátását.
dEF 13	- Az adó túl messze van a vevőtől.	- Vigye az adót közelebb a vevőhöz és/vagy tesztelje a rádióátvitel minőségét. Ha szükséges, adjon hozzá átjátszót (booster).
	- Ön egy átjátszót (booster) használ, amely lehet, hogy elromlott, vagy nincs hozzá áramellátás	- Ellenőrizze, hogy az átjátszó (booster) rendelkezik-e tápellátással.
dEF 21	Az Ön Tybox adójában "alacsony töltöttségű elemek" vannak, a Tybox biztonsági üzemmódban van.	A lehető leghamarabb cserélje ki a Tybox elemeit.

## 14.3 Az elemek cseréje

### • A D szimbólum megjelenik.

dEF

21

Az elemek (két LR03 vagy AAA 1,5 V-os alkáli elem) cseréjére körülbelül 1 hónap áll rendelkezésre a szimbólum megjelenésétől.

**FIGYELMEZTETÉS**: győződjön meg róla, hogy az elemeket a megfelelő irányba fordítva helyezi be, és hogy azok a megfelelő típusúak (nem lítium elemek). Az elemek cseréjére 30 másodperce van, mielőtt az időbeállítás elveszik (ebben az esetben vissza kell állítani a dátumot és az időt).

A konfiguráció és a programozás tárolásra kerül arra az esetre, ha a készülék hosszabb ideig nem lenne bekapcsolva.

• A kijelzőn megjelenik a dEF21.



## 14.4 Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

### • A termosztát be van kapcsolva, annak ellenére, hogy a program nem kéri.

átlépte. A készülékben ki KELL cserélni az elemeket.

Az elemek lemerülése esetén az 1 hónapos határértéket már

Be kell kapcsolnia az előfűtés funkciót. Ha igen, akkor a termosztát normális esetben előre jelzi a hőmérséklet-emelkedést, és megkezdte az előfűtést, hogy a kívánt időpontban elérje a Komfort hőmérsékletet (lásd § Előfűtés funkció).

### • A termosztát kikapcsol, bár a kért hőmérsékletet még nem érte el.

Termosztátja egyfajta vezérlést használ, amely a hőmérséklet-ingadozások tehetetlenségét előre jelzi, hogy a lehető legpontosabban kiszámítsa az energiaszükségletet, és maximális kényelmet biztosítson.

Másrészt a hőmérséklet csökkenését előre jelezve a fűtés bekapcsolhat, amint a kívánt hőmérsékletet elérte.

## • A képernyőn megjelenő információk (beállított hőmérséklet, aktuális üzemmód, lángállapot vagy az "Ablak nyitva" szimbólum) nem aktuálisak.

A Tybox csak akkor frissíti az információkat, amikor bekapcsol.

A tekerőgomb állásától függően 30 mp és 4 perc közötti időtartam után felhasználói beavatkozás nélkül készenléti állapotba kerül.

### • A termosztát nem mutatja az időt.

Az idő kijelzése online üzemmódban nem áll rendelkezésre (1-10 menü = 1).

### • A termosztát kijelzése "Conf"

Ön aktiválta a "A Komfort hőmérséklet szabályozása"-t a radiátoron keresztül (1-08-as menü).

### • A termosztát a következő szimbólumot jeleníti meg 🖋

Közeledik a kazán következő karbantartási időpontja (< 30 nap).

A karbantartásig hátralévő napok számának megállapításához nyomja meg többször az i gombot (lásd § "Információ gomb").



Tekintettel a folyamatos fejlesztői tevékenységre, az Immergas fenntartja a jogot arra, hogy termékei műszaki jellemzőit előzetes bejelentés nélkül megváltoztathassa! Kód: MD24099 - 2024-11-26

### immergas.hu

Amennyiben további műszaki jellegű kérdése van, készs éggel állunk rendelkezésére az alábbi, szakembereknek szánt e-mail címen is: **immergas@immergas.hu** 

Immergas Hungária Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Rádió u. 1/b Tel: +36-24-525-800

Ügyfélszolgálati telefonszám (helyi tarifával hívható, "KÉK" szám): +36-40-960-960

