

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

9.020023

9.020024

9.020025

UBA 500<sup>V2</sup>

UBA 750<sup>V2</sup>

UBA 1000<sup>V2</sup>

PUFFERTARTÁLY



# KEDVES VÁSÁRLÓNK!

Gratulálunk, Ön egy Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét és biztonságát szolgálni. Ön, az Immergas ügyfeleként, mindenkor számíthat Szakszerviz hálózatunk szolgáltatásaira, amelynek létrehozásával az volt a célunk, hogy az Ön készülékének hatékony működését hosszán biztosítsuk. Olvassa el figyelmesen az alábbi oldalakat: hasznos tanácsokkal szolgálnak a termék megfelelő használatával kapcsolatban. Amennyiben javítási munkálatok vagy időszakos karbantartási munkálatok elvégzésére van szükség, forduljon az Immergas Szakszerviz hálózatában szereplő partnerünkhöz. A Szakszerviz rendelkezik eredeti cserealkatrészekkel és gyártó által szolgáltatott naprakész információkkal.

## Általános figyelmeztetések

---

A használati útmutató a termék szerves és alapvetően fontos részét képezi. Tulajdonosváltás esetén adja át az útmutatót az új tulajdonosnak. Tanulmányozza át és gondosan őrizze meg az útmutatót, mert a figyelmeztetések fontos információt tartalmaznak a beszerelésről, a használatról és a karbantartásról. A jelenleg hatályos szabályozások értelmében a rendszerek tervezéséhez jogosult szakembert kell felkérni és a méretezéseknek meg kell felelniük a szabványokban rögzített előírásoknak. A javítási és karbantartási műveleteket végeztesse az Immergas-al szerződött szakemberrel a gyártói előírásoknak megfelelően. Szakembernek minősül az a személy, aki rendelkezik a tárgykörben a törvény által előírt ismeretekkel és végzettséggel.

A beszerelés, üzemeltetés vagy használat során a törvényi és műszaki előírások vagy a kiadványban lévő használati utasítások (a gyártó vagy a viszonteladó mellékeli) be nem tartásából eredő hibákért és az abból származó károkért a gyártó semmilyen körülmények között nem vonható felelősségre, valamint a fentiek a jótállás megszűnését vonják maguk után.

Gyártó:

*Družstevní závody Dražice – strojírna*

*Dražice 69*

*29471 Benátky nad Jizerou*

*Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980*

*www.dzd.cz*

*Az Immergas S.p.A. nem vállal felelősséget a nyomda vagy fordítási hibákért, valamint a gyártó fenntartja a jogot az előzetes értesítés nélküli műszaki és kereskedelmi változtatások elvégzésére!*



# 1. LEÍRÁS

A puffertartály vagy más néven puffertároló egy fűtővíz tároló, amely az előállított fűtővizet későbbi felhasználásra tárolja. Felhasználható hőszivattyúhoz, napkollektorhoz, vegyes tüzelésű kazánhoz vagy minden olyan rendszerhez, mely képes fűtővíz előállítására. Az UBA tartály csak fűtővíz tárolására alkalmas, HMV tárolására nem.

A tartályokon összesen 4 csomk található, amit fel lehet használni különböző hőforrások rákötésére vagy hőelvitelre. A tartályok belső felületkezelés nélkül acélból készülnek. a tartály külső felülete védőbevonattal van lekezelve. A tartályok 100 mm vastag, levehető szigeteléssel - poliuretán hab, műbőr és zipzár - vannak ellátva (külön rendelendő tartozékl!).

**UBA 500<sup>V2</sup>, 750<sup>V2</sup> és 1000<sup>V2</sup> tartály** (gyári típusjelölése NAD V2):

A tartályok belső felületkezelés nélküli acélból készülnek, a külső felület védőbevonattal van ellátva és G6/4" méretű csöcsomkokkal. A G6/4"csöcsomk TJ G 6/4" elektromos fűtőpatron beszerelését is lehetővé teszi. A tartályok 500, 750 és 1000 liter űrtartalmú változatban készülnek.

## 2. FŐBB MÉRETEK

Típus	Térfogat (l)	Átmérő (mm)	Magasság (mm)	Tömeg (kg)
UBA 500 <sup>V2</sup>	500	600	1990	99
UBA 750 <sup>V2</sup>	750	750	2020	121
UBA 1000 <sup>V2</sup>	1000	850	2053	148

## 3. A TARTÁLY BEKÖTÉSE

A puffertartály kiválasztása és méretezése a fűtési rendszerhez megfelelő jogosultsággal és szaktudással rendelkező épületgépész feladata. A szerelést csak megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy végezheti el.

A szerelést és a telepítés meglétét a jótállási jegyen igazolni kell.

A tartályt +5°C és 45°C közötti hőmérsékletű és 80%-os relatív páratartalmú helyiségben kell elhelyezni.


## 4. MŰSZAKI ADATOK

A tartályban megengedhető maximális nyomás: 0,3 MPa (3 bar).

A beérkező fűtővíz maximális hőmérséklete: 90°C.



## 5. MÉRETEK




1. ábra: UBA 500, 750 és 1000 tartály méretek [mm]

Tartály	D	d	A	E	F	G	H	I	J
UBA 500 <sup>V2</sup>	600	440	1990	90	260	364	494	1545	1635
UBA 750 <sup>V2</sup>	750	550	2020	90	272	376	506	1557	1647
UBA 1000 <sup>V2</sup>	850	600	2053	286	287	391	521	1572	1662



## 6. HŐSZIGETELT BURKOLAT (külön rendelendő!) FELHELYEZÉSE



2 ábra: UBA 500, 750 és 1000 tartály hőszigetelő burkolata

### Megjegyzések:

- A szigetelést szobahőmérsékleten (kb. 20°C) helyezze fel, ellenkező esetben túl nagy hőmérséklet eltérés esetén a hőtágulás miatt a szigetelés felhelyezése akadályokba ütközhet.
- A szigetelés külön csomagolva kerül szállításra
- A tartály és a szigetelés további tartozékai:
  - Felső burkolat
  - Karimafedél
  - Csonkok dugói



Minden Immergas készülék a vonatkozó EU előírásoknak és szabványoknak maradéktalanul megfelelően lett kifejlesztve és legyártva a maximális üzembiztonság érdekében. A kiadványban szereplő műszaki adatok a helyi előírásoknak megfelelően szabályosan szerelt új termékekre vonatkoznak.

Megjegyzés: Javasoljuk a rendszeres karbantartást!

Immergas Hungária Kft.  
2310 Szigetszentmiklós, Rádió u. 1/B  
Tel.: +36 24 525 800  
Ügyfélszolgálat: +36 80 990 960  
[www.immergas.hu](http://www.immergas.hu)



 **IMMERGAS**  
IMMERGAS SPA - ITALY  
CERTIFIED COMPANY  
UNI EN ISO 9001:2000

Gázkészülékek és tartozékaik tervezésének, gyártásának és az értékesítés utáni szolgáltatásainak minősítésére.



Tekintettel a folyamatos fejlesztői tevékenységre, az Immergas fenntartja a jogot arra, hogy termékei műszaki jellemzőit előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa!

Műszaki dokumentáció  
MD202101 - 2021-02-15